

HORLOGE SOMERSBY INSTRUCTIONS

1.

Laver la canette.




2.

À l'aide d'un cutter, découper un petit trou au centre (c'est là que seront fixés le mécanisme et les aiguilles).




3.

De l'autre côté, découper un rectangle dans la canette (c'est là que sera monté plus tard le mécanisme).



4.

Mettre en place le mécanisme sans pile et le fixer par le trou percé à l'aide d'un écrou.



5.

Recouvrir l'ouverture rectangulaire de papier aluminium et insérer la pile.



6.

Mettre en place les aiguilles sur l'écrou et l'horloge intemporelle Somersby est prête.

