

ISTRUZIONI CASSA DI RISONANZA SOMERSBY

1.

Con un apriscatole rimuovi il coperchio di due lattine.



2.

Effettua due fori sui lati di entrambe le lattine – i fori devono essere del diametro di una lattina.



3.

Rimuovi il coperchio della terza lattina e poi il fondo con le forbici.



4.

Ora ricava una fessura (un po' più larga del tuo cellulare) nella terza lattina.



5.

Infila le prime due lattine nella terza.



6.

Inserisci il cellulare nella fessura e creerai la giusta atmosfera in ufficio.

